

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещины надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



Пенополистирол 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	прокл.панель	2	450	220	1

ЛДСП 16 мм Риббек серый/Дуб Веллингтон

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок тумбы левый	1	524	430	1
2	Бок тумбы правый	1	524	430	1
3	Задняя стенка тумбы	1	868	162	1
4	Фасад тумбы	1	896	356	1
5	Полка тумбы	1	868	430	1
6	Дно тумбы	1	900	450	1
7	Крышка тумбы	1	900	430	1

ЛДСП 16 мм Белая Шгарень


Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Боковина ящика левая	1	400	150	1
10	Боковина ящика правая	1	400	150	1
11	Задняя панель ящика	1	810	135	1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Дно ящика	1	824	401	1
13	Задняя стенка	1	374	896	1

Профиль Н-36 Риббек серый/Дуб Веллингтон

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Обкладка	1	900		1



-Для разбора направляющей поднимите рычажок №1 вверх и вытащите узкую

Фурнитура (Упаковка № 2)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	16
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	16
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
	Ручка 8-033	шт.	1
	Евровинт 6,3x50	шт	8
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Направляющая шариковая СБК 400*35	компл	1
	Опора регулируемая Н-20мм металл (ДК 5-50)	шт.	4
	Саморез 2,5x16	шт.	26
	Саморез 3,5x16	шт.	28
	Шкант 8x30	шт.	22

